

Consejos de instalación para la antena Winegard Elite 7550

BUENA

ÁTICO

Esta es la mejor opción para montar si no desea que la antena esté a la vista. Se puede experimentar una pérdida de señal.

MEJOR

EN EXTERIORES (techo, a un lado de la casa, terraza)

La línea de vista directa de la antena a la torre de transmisión ofrece la intensidad de señal más fuerte y la máxima recepción de canales.

Evite obstrucciones (edificios, árboles o cerros) entre la antena y la torre de transmisión porque pueden bloquear la señal.

Si utiliza un divisor para distribuir la señal a más de un televisor, conecte el cable USB al adaptador de 110V en lugar del puerto USB del televisor.

WARNINGS:

!La instalación de este producto cerca de líneas eléctricas es peligrosa. La antena debe mantener una distancia mínima de 3 pies (91.44 cm) de las líneas eléctricas, cables, árboles u otros obstáculos. Si no puede mantener esta distancia de seguridad, ¡deténgase! Si no está seguro de que puede instalar la antena de forma segura, ¡no lo intente! Póngase en contacto con un instalador profesional..

! Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el insertor de energía a la humedad.

! No instale el insertor de energía al aire libre, está diseñado para uso en interiores solamente.

! No conecte un cable desde el puerto "ANT/AMP" del dispositivo de inserción de energía al televisor. Conectar de manera incorrecta el dispositivo de inserción de energía puede sobrecargarlo y dañarlo.

! Compruebe su código local para obtener las especificaciones de puesta a tierra.



Para obtener una lista de los posibles canales disponibles en su zona, así como la dirección de la(s) torre(s) de transmisión correspondiente(s), visite el sitio dtv.gov/maps.

"ANTENA EN"

SINTONIZADOR DE TV

ANTENA / AMPLIFICADOR

ALIMENTACIÓN
USB

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Winegard Technical Services a help@winegard.com o al 1-800-788-4417

HDTV y cable coaxial no están incluidos.

CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE CANALES

Buscar.



Usando el control remoto de la televisión, seleccione "Menú" y luego "Configuración" (Settings). Seleccione "Configuración de Canales" (Channel Setup). Seleccione "Antena" o "aire" (Air), dependiendo de su TV. Asegúrese de que no esté en "Cable". Seleccione "Búsqueda de canales" (Channel Search) o "Escaneo de canales" (Channel Scan). Tenga en cuenta que los pasos para realizar un escaneo de canales pueden variar. Si el texto en su televisión difiere de las opciones que se muestran, consulte el manual de usuario del televisor para obtener ayuda.



Ver.

Winegard es una marca comercial registrada de Winegard Company. Renuncia: Aunque se ha hecho todo lo posible para que la información contenida en este manual sea correcta y completa, ninguna empresa se hace responsable por errores u omisiones en este manual. La información proporcionada en este manual es correcta en el momento de su impresión. Si la antena no funciona como se esperaba, por favor póngase en contacto con Winegard Company

Winegard Company • 2736 Mt. Pleasant Street • Burlington, IA 52601 • 1-800-288-8094 • Fax 319-754-0787 • www.winegard.com
Printed in U.S.A. ©2017 Winegard Company Rev2 10-20 2452394



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.