



Thetford Corporation
P.O. Box 1285
Ann Arbor, MI 48106
1-800-543-1219

Part No.
N° de pièce
Pieza núm.

40531, 40757

Made in the U.S.A.
Fabriqué aux É.-U.
Hecho en EE.UU.

Premium Portable Waste Tank

Auto Stop Level Gage Assembly Kit

Parts K1





Fig. 1

Part	Ref.	Description
K1	A / A1	Auto Stop Level Gage / Screw (NS)
NI	B	Tank
NI - Not Included: Reference Only		
NS - Not Shown		

Needed Tools:

- Phillips Head Screwdriver



Wear protective gloves and eyewear when you touch material that has been in contact with human waste.

Disinfect your tools and work surface after you complete this replacement procedure.

REDUCE HOLDING TANK ODOR: Rinse the tank with water; empty the tank.

REMOVE

Refer to Fig. 1.

1. Remove **A1** (6x) from **A**; set aside.
2. Remove **A** from **B**.

REPLACE

1. Using new part, reverse Steps 1-2.

Questions?/Des questions?/¿Preguntas? 1-800-543-1219



Thetford Corporation
P.O. Box 1285
Ann Arbor, MI 48106
1-800-543-1219

Part No.
N° de pièce
Pieza núm.

40531, 40757

Made in the U.S.A.
Fabriqué aux É.-U.
Hecho en EE.UU.

Premium Portable Waste Tank

Ensemble de jauge de niveau à arrêt automatique

Pièces K1

Consultez la Fig. 1.

Pièce	Réf.	Description
K1	A/A1	Jauge de niveau à arrêt automatique/Vis (NM)
NI	B	Réservoir
NI - non inclus : Pour référence seulement		
NM - non montré		

Outils nécessaires :

- Tournevis cruciforme



Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous touchez à du matériel ayant été en contact avec des déchets humains.

Désinfectez vos outils et votre surface de travail une fois cette procédure de remplacement terminée.

POUR RÉDUIRE L'ODEUR DU RÉSERVOIR D'EAUX USÉES : Rincez le réservoir avec de l'eau; videz-le.

DÉMONTAGE

Consultez la Fig. 1.

1. Enlevez **A1** (6x) de **A**; mettez de côté.
2. Enlevez **A** de **B**.

REEMPLACEMENT

1. Avec la pièce neuve, inversez les étapes 1-2.

Juego de ensamble del indicador de nivel de parada automática

Piezas K1

Consulte la Fig. 1.

Pieza	Ref.	Descripción
K1	A / A1	Indicador de nivel de parada automática / tornillo (NM)
NI	B	Tanque
NI - No se incluye: Solo como referencia		
NM - No se muestra		

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips



Lleve puestos gafas y guantes protectores al tocar materiales que hayan estado en contacto con desechos humanos.

Desinfecte las herramientas y la superficie de trabajo tras finalizar el procedimiento de reemplazo.

PARA REDUCIR EL OLOR DEL TANQUE DE RETENCIÓN: Enjuague el tanque con agua; vacíe el tanque.

RETIRAR

Consulte la Fig. 1.

1. Sacar **A1** (6x) de **A**; poner aparte.
2. Sacar **A** de **B**.

CAMBIAR

1. Con la pieza nueva, realizar los pasos 1 y 2 en orden inverso.

Questions?/Des questions?/¿Preguntas? 1-800-543-1219