



11000323



501-8356-01

Bring your life
thule.com

⚠ WARNING:

- Do not let the child play with this product.
- The child carrier will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- Do not use the Thule Organizer to hold hot liquids or food items.

- Any load attached to the handle will affect the stability of the vehicle.
- Do not use product around or near an open fire or exposed flame. Carelessness causes fire.
- Only use Thule Organizer with approved stroller models, please check Thule.com for compatible stroller models.
- Spot wash with mild soap & warm water & if needed, light scrubbing using a soft plastic bristle brush. Rinse well with warm water. Hang to air dry completely.
- Do not machine wash! No bleach. Do not iron. Do not dry clean.

Avertissements:

- Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit.
- La remorque pour enfant perdra sa stabilité si vous dépassez la charge recommandée par le fabricant.
- N'utilisez pas le Thule Organizer pour transporter des liquides ou des aliments chauds.
- Toute charge fixée au guidon nuit à la stabilité de la remorque pour enfant.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un feu à ciel ouvert ou d'une flamme vive. La négligence peut provoquer un incendie.
- Utiliser uniquement le Thule Organizer avec les modèles de poussette approuvés. Consulter [Thule.com](https://www.thule.com) pour connaître la liste des modèles de poussette compatibles.
- Nettoyez les taches avec du savon doux et de l'eau chaude. Si nécessaire, brossez légèrement avec une brosse en poils synthétiques souples. Rincez bien à l'eau chaude. Laissez sécher à l'air libre.
- Ne pas laver en machine ! Blanchiment exclu. Ne pas repasser. Ne pas laver à sec.

⚠ ADVERTENCIA:

- No lo lave a máquina. No utilice lejía. No lo planche. No lo limpie en seco.

! WARNING:

- Nicht mit der Maschine waschen! Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

⚠ WAARSCHUWING:

- Niet wassen in de wasmachine! Niet bleken. Niet strijken. Niet chemisch reinigen.

AVISOS:

- Não lavar na máquina! Não utilizar lixívia. Não passar a ferro. Não limpar a seco.

⚠ ATTENZIONE:

⚠ VARNING:

noga med varmt vatten. Lufttorka hängande tills helt torr.

- Maskintvätta ej! Ej blekning. Ej strykning. Ej kemtvätt.

⚠ ADVARSEL:

- Tåler ikke maskinvask! Brug ikke blegemiddel. Brug ikke strygejern. Tåler ikke rens.

⚠ ADVARSEL:

hvor kan den skrubbes lett med en myk plastbørste. Skyll godt med lunkent vann. La den henge til tork til den er helt tork.

- Kan ikke maskinvaskes! Må ikke blekes. Bruk ikke strykejern. Må ikke tørrenses.

! VAROITUS:

- Ei konepesua! Älä käytä valkaisuainetta. Ei silitystä. Ei kuiv-

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Nie nadaje się do prania w pralce! Nie wybielać. Nie prasować.

FR



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.